
Инструкция к Pandora DXL 5000

[Эксплуатация системы](#)

[Pandora и мобильный телефон](#)

[Управление системой по телефону](#)

[Изменение настроек при помощи мобильного телефона](#)

[Отправка оповещений на мобильный телефон](#)

[Прослушивание по телефону информации о состоянии](#)

Эксплуатация системы


Pandora и мобильный телефон

Управление системой по телефону

Позвоните на номер телефона системы (если звонок производится не с основного номера владельца - введите ПИН-код), после того как система ответит введите номер соответствующей команды (можно не прослушивать информацию о состоянии, а сразу ввести номер команды)


| | | | |
|---------|-------------------------------------|---------|---|
| # | Возврат в предыдущее меню/состояние | 1 2 3 * | Запуск/продление работы двигателя |
| * | Повторить последнее сообщение | 3 2 1 * | Останов двигателя |
| 1 * | Постановка под охрану | 1 5 6 * | Включение предпускового подогревателя |
| 0 * | Снятие с охраны | 6 5 1 * | Выключение предпускового подогревателя |
| 9 * | Справка | 4 5 6 * | Включение доп. канала |
| 0 9 * | История событий | 6 5 4 * | Выключение доп. канала |
| 0 0 7 * | Включение микрофона | 7 8 9 * | Разрешить автоматический запуск двигателя |
| 1 0 0 * | Запрос баланса | 9 8 7 * | Запретить автоматический запуск двигателя |
| 5 0 0 * | Запрос текущей координаты | 6 6 6 * | Блокировка двигателя |
| 2 5 8 * | Информация о системе | 9 9 9 * | Отключение блокировки двигателя |

Голосовая справка

В системе предусмотрен режим голосовых подсказок. Во время сеанса связи с системой нажмите клавишу  («решётка») прослушайте информацию о командах управления системой



Для завершения соединения положите трубку.



Повторение последнего сообщения

Для повторения любого сообщения, во время сеанса связи с системой нажмите клавишу  («звездочка»).

Постановка/снятие с охраны

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Для постановки под охрану нажмите клавиши  и  («звездочка»).

Для снятия с охраны нажмите клавиши  и  («звездочка»).

3. Система подтвердит выполнение команды: «Режим охраны включён»/«Режим охраны выключён».

Для завершения соединения положите трубку.

История событий

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши **0** **9** и ***** («звездочка»).

3. Прослушайте информацию о последнем событии произошедшем с системой.

Для перемещения по истории событий: нажмите клавишу **4** (переход к предыдущему, более раннему событию), клавишу **6** (переход к следующему, более позднему событию).

Для завершения соединения положите трубку.

Включение микрофона

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши **0** **0** **7** и ***** («звездочка»)..

3. Система подтвердит выполнение команды и включит микрофон.

Для увеличения громкости нажмите клавишу **2**, для уменьшения громкости нажмите клавишу **8**.

Для завершения соединения положите трубку.

Запрос баланса системы

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши **1** **0** **0** и ***** («звездочка»).

3. Система подтвердит выполнение команды: «Информация по балансу отправлена СМС сообщением». И отправит информацию по балансу СМС сообщением на телефонный номер, с которого выполнялся запрос.

Для завершения соединения положите трубку.

Запрос текущей координаты

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши **5 0 0** и ***** («звездочка»)..

3. Система подтвердит выполнение команды: «Текущая координата отправлена СМС сообщением». И отправит координату и ссылку на карту СМС сообщением на телефонный номер, с которого выполнялся запрос.

Для завершения соединения положите трубку.

Для определения координат необходимо подключить к системе GPS/GLONASS приёмник.

Включение/выключение дополнительного канала

В системе Pandora предусмотрен дополнительный канал управления (например для включения/выключения предпускового подогревателя двигателя), для управления каналом:

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши **4 5 6** и ***** («звездочка»).для включения канала или клавиши

6 5 4 и ***** («звездочка»).для выключения канала.

3. Система подтвердит выполнение команды.

Для завершения соединения положите трубку.

Разрешение/запрещение автоматического запуска двигателя

В системе Pandora предусмотрена возможность оперативного отключения функций автоматического запуска двигателя.


1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши **9 8 7** и ***** («звездочка») для выключения всех автоматических запусков двигателя.

Или клавиши **7 8 9** и ***** («звездочка») для включения всех автоматических запусков двигателя.

3. Система подтвердит выполнение команды.

Для завершения соединения положите трубку.

При запрещении всех автоматических запусков на брелоке погаснет иконка . Все автоматические запуски двигателя будут заблокированы. Вновь разрешить запуски можно либо командой **7 8 9 *** (при этом сохраняются все предыдущие настройки автоматических запусков), либо запрограммировав с брелока новые параметры запуска двигателя.

Блокировка/разблокировка двигателя

Вы можете заблокировать двигатель автомобиля с помощью любого телефона. Двигатель останется заблокированным до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «**Разблокировать двигатель**». Блокировку невозможно отключить брелоком.

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши **6 6 6** и ***** («звездочка») для включения блокировки двигателя.

Или клавиши **9 9 9** и ***** («звездочка») для отключения блокировки двигателя.

ВНИМАНИЕ!!! Для отключения блокировки двигателя после ввода команды **9 9 9**

***** необходимо с телефона ввести индивидуальный ПИН-код (расположен под защитным слоем на пластиковой карточке).

3. Система подтвердит выполнение команды.

Для завершения соединения положите трубку.

Изменение настроек при помощи мобильного телефона

Активный звонок на систему




Мобильный телефон



Брелок с ЖКИ

Настройки GSM-интерфейса
можно изменить с
мобильного телефона.

Для входа в меню программирования позвоните на номер телефона системы, дождитесь ответа, нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку  брелока с ЖК-дисплеем. Система перейдет в режим программирования настроек. Пользуясь голосовыми подсказками запрограммируйте необходимые настройки.

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------|-----------------|------------|
| 1 * Настройка телефонных номеров | 1 * | Номер владельца системы | 7-xxx-xxx-xx-xx # | Подтвердить 1 * | Отмена 0 * |
| | 2 * | Дополнительный номер владельца системы | 7-xxx-xxx-xx-xx # | Подтвердить 1 * | Отмена 0 * |
| | 3 * | Второй дополнительный номер владельца системы | 7-xxx-xxx-xx-xx # | Подтвердить 1 * | Отмена 0 * |
| | 4 * | Номер запроса баланса | *xxx# | Подтвердить 1 * | Отмена 0 * |
| | 5 * | Номер сервисного центра СМС | 7-xxx-xxx-xx-xx # | Подтвердить 1 * | Отмена 0 * |
| 2 * Настройка голосовых вызовов | 1 * | Голосовой вызов при срабатывании тревоги | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 2 * | Голосовой вызов при срабатывании предупредительной зоны датчиков | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 3 * | Голосовой вызов при запуске двигателя | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 4 * | Голосовой вызов при останове двигателя | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 5 * | Голосовой вызов при возобновлении GSM связи | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 6 * | Голосовой вызов при снятии с охраны | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| 3 * Настройка СМС сообщений | 1 * | СМС сообщение при срабатывании тревоги | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 2 * | СМС сообщение при срабатывании предупредительной зоны датчиков | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 3 * | СМС сообщение при запуске двигателя | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 4 * | СМС сообщение при останове двигателя | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 5 * | СМС сообщение при возобновлении GSM связи | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 6 * | СМС сообщение при снятии с охраны | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| 4 * Настройка дополнительных функций | 1 * | Изменение гостевого ПИН-кода | xxxx # напр.:1984 | Подтвердить 1 * | Отмена 0 * |
| | 2 * | Гостевой вход | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 3 * | Дистанционная блокировка | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 4 * | Прислушивание салона | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| 5 * Настройка функций сбережения энергии и средств | 1 * | GSM связь | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 2 * | экономичный режим GSM связи | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| | 3 * | Голосовые вызовы в роуминге | Включить 1 * | Выключить 0 * | |
| 6 * Установка текущей даты | Введите число, месяц, год | | ДД ММ ГГ # напр.:191011 | Подтвердить 1 * | Отмена 0 * |

Отправка оповещений на мобильный телефон



При нарушении зон охраны система немедленно оповестит об этом владельца всеми доступными средствами: отправит тревожное извещение на пейджерный брелок, позвонит или отправит текстовое сообщение владельцу, сохранит информацию о событии в информационном сервисе www.p-on.ru.

Голосовые сообщения о нарушении охранных зон

- Сработала охранная зона двери (передняя/задняя, левая/правая дверь);
- Сработала охранная зона багажник;
- Сработала охранная зона капот;
- Сработала охранная зона педаль тормоза;
- Сработала охранная зона зажигание;
- Сработала охранная зона предупредительный уровень датчика удара;
- Сработала охранная зона датчик удара;
- Сработала охранная зона предупредительный уровень дополнительного датчика;
- Сработала охранная зона дополнительный датчик;
- Сработала охранная зона датчик движения;
- Сработала охранная зона датчик наклона;
- Сработала охранная зона отключение питания;

Так же автоматически на номер владельца будут отправляться СМС сообщения в следующих случаях:

1. При смене номера владельца – текст СМС: «новый номер владельца +7-xxx-xxx-xx-xx»
2. При входе в уровень I-1 программирования – текст СМС: «Попытка записи брелока»

-
3. При некорректном вводе ПИН-кода гостевого входа – текст СМС: «Подбор ПИН-кода с номера +7-xxx-xxx-xx-xx»
 4. Ежемесячно 28-го числа СМС-отчет об остатках средств на счете SIM-карты системы

Прослушивание по телефону информации о состоянии

Позвоните системе и прослушайте отчет о состоянии автомобиля.

1. Сообщение о состоянии системы: режим охраны включен/выключен.
2. Если были срабатывания тревоги, система сообщит причины срабатывания, их количество, время срабатываний и дату (если события происходили более суток назад).
3. Сообщение о показаниях температурных датчиков.
4. Сообщение о напряжении бортовой сети (с точностью до десятых долей вольта).
5. Сообщение об уровне приема сигнала GSM-связи.
6. Сообщение, если запрограммирован дистанционный запуск двигателя, и по каким событиям (температуре, времени, периоде запусков).
7. Сообщение о текущих времени и дате.
8. Приглашение ко вводу команды управления.
9. Голосовая подсказка по используемым в системе командам управления.